

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		Количество месяцев или пробег, в зависимости от того, что наступит									
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	
		Км x 1 000	15	30	45	60	75	90	105	120	
1	Приводные ремни *1		I			I			I		
2	Моторное масло и масляный фильтр	2,0 MPI	R	R	R	R	R	R	R	R	
3	Воздушный фильтр	2,4 GDI	R	R	R	R	R	R	R	R	
4	Добавить топливные присадки *3		I	I	R	I	I	R	I	I	
5	Свечи зажигания *4	2,0 MPI	Через каждые 10 000 км или 6 месяцев								
		2,4 GDI	Через каждые 165 000 км								
6	Зазор клапанов *5	2,4 GDI	Через каждые 165 000 км								
7	Шланг вентиляции и крышка заливной горловины топливного бака					I				I	
8	Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии)			I		R		I		R	
9	Вакуумные шланги		I	I	I	I	I	I	I	I	
10	Топливный фильтр *6			I		R		I		R	
11	Топливные трубопроводы, гибкие шланги и соединения					I				I	
12	Система охлаждения		Первая проверка производится через 60 000 км или 48 месяцев, затем – каждые 30 000 км или 24 месяца.								
13	Жидкость системы охлаждения *7		Первая замена производится через 200 000 км или 120 месяцев, затем – каждые 40 000 км или 24 месяца.								
14	Состояние аккумуляторной батареи		I	I	I	I	I	I	I	I	
15	Трубопроводы тормозной системы, гибкие шланги и соединения		I	I	I	I	I	I	I	I	
16	Педали тормоза, педаль сцепления (при наличии)			I		I		I		I	
17	Стояночный тормоз			I		I		I		I	
18	Тормозная жидкость / жидкость гидропривода сцепления (при наличии)		I	I	I	I	I	I	I	I	
19	Тормозные диски и колодки		I	I	I	I	I	I	I	I	
20	Рулевая рейка, рулевые тяги и пылезащитные чехлы рулевого механизма		I	I	I	I	I	I	I	I	
21	Валы привода колес и чехлы			I		I		I		I	
22	Шины (давление и износ протектора)		I	I	I	I	I	I	I	I	
23	Шаровые пальцы передней подвески		I	I	I	I	I	I	I	I	
24	Болты и гайки шасси и кузова		I	I	I	I	I	I	I	I	
25	Хладагент кондиционера воздуха		I	I	I	I	I	I	I	I	
26	Компрессор кондиционера		I	I	I	I	I	I	I	I	
27	Воздушный фильтр системы управления микроклиматом	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
28	Трансмиссионная жидкость механической трансмиссии *9					I				I	
29	Трансмиссионная жидкость автоматической трансмиссии		Не требует проверок и обслуживания								
30	Система снижения токсичности выхлопных газов			I		I		I		I	
31	Система ERA-GLONASS (при наличии)		I	I	I	I	I	I	I	I	
32	Батарея системы ERA-GLONASS (при наличии)		Замена через каждые 3 года								
			0,8	1,1	0,8	1,8	0,8	1,5	0,8	1,8	

Условные обозначения:

I — проверка и при необходимости замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы «при необходимости» не включены в базовый список)
R — замена

*1 : Проверить, при необходимости - заменить.

*2 : Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальнейшей поездкой

*3 : не добавлять присадки не рекомендованные Hyundai.

*4 : Для Вашего удобства, замена может быть произведена до завершения указанного интервала, при износе, в ходе ремонта или технического обслуживания других узлов автомобиля.

*5 : При наличии сильного шума клапанов и/или вибрации двигателя проверьте и отрегулируйте при необходимости. Рекомендуется как можно скорее обратиться в официальный дилерский центр Hyundai для обслуживания системы.

*6 : Топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля и не требует замены. Тем не менее, рекомендуется его периодическая проверка. Регламент обслуживания зависит от качества используемого топлива. При появлении серьезных проблем, таких как: ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря

мощности, затрудненный запуск двигателя, необходимо немедленно заменить топливный фильтр независимо от регламента обслуживания. Для получения более

подробной информации рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру Hyundai.

*7 : При добавлении охлаждающей жидкости следует использовать только деионизированную или мягкую воду. Запрещается добавлять жесткую воду в оригинальную охлаждающую жидкость. Ошибки при смешивании охлаждающей жидкости могут привести к серьезной неисправности или повреждению двигателя.

*8 : Для Вашего удобства, замена может быть произведена до завершения указанного интервала, при износе, в ходе ремонта или технического обслуживания других узлов автомобиля.

*9 : Трансмиссионную жидкость механической коробки передач следует менять, если когда она погружалась в воду.

Проверку уровня охлаждающей жидкости и наличие ее утечек следует проводить ежедневно.